

Sporthallen Mülimatt Audioanlagen (Sprache)

Allgemein

Jede Sporthalle ist mit einer eigenständigen Audioanlage ausgerüstet.
Beim Betrieb der Grosshalle (3-fach) ist die Bedienung nur aus der Halle 2 vorgesehen.
Die Hallen 1 + 3 müssen an den jeweiligen Bedienpanels manuell zugeschaltet werden.

Inbetriebnahme

Die Anlage muss am Bedienpanel mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden.

Die Lautstärkereglere sind als Mischer ausgelegt.
Dadurch ist der Betrieb der vier Signalquellen einzeln oder gemischt miteinander möglich.



- 1. **Hauptschalter**
- Zuschalten Halle 1 + 3 zu Halle 2

Kabelmikrofon

Das Mikrofon muss eingeschaltet werden

1. Anlage am Hauptschalter einschalten.
2. Mikrofon einstecken.
3. Mikrofon einschalten.
4. Lautstärke am Regler



- 4. **Lautstärkereglere Kabelmikrofon**
- 2. **Anschluss Kabelmikrofon**

Funkmikrofon

Die Funkmikrofonanlage muss am Bedienpanel und Mikrofon eingeschaltet werden

1. Anlage am Hauptschalter einschalten.
5. Funkmikrofonanlage einschalten. (gelber Druckschalter am Panel)
6. Mikrofon einschalten. (roter Knopf am Mikr.)
7. Lautstärke am Regler einstellen.



- 7. **Lautstärkereglere Funkmikrofon**
- 5. **Hauptschalter Funkmikrofon - Empfangsanlage**

Nach der Benutzung Anlage ausschalten.
Zum Ausschalten des Mikrofons muss der rote Druckschalter solange gedrückt werden, bis auf dem Display OFF erscheint.



- 6. **Mikrofonschalter Ein / Aus roter Druckschalter**
- 8. **Display mit Batterieanzeige**
- Batteriewechsel:**
 1. Mikrofon aufschrauben
 2. Batterien ersetzen
 Richtige Lage beachten